

# KRYPTONITE®

## Kryptolok Combo Chain with Anti-Theft Protection Offer (ATPO)

Kryptonite  
437 Turnpike Street  
Canton, MA 02021  
(781) 828-6655  
www.kryptonitelock.com

**ALLEGION**  IN5\_CMBO\_CHAIN\_KL\_ATPO\_REV0722

### PROPER BICYCLE LOCK UP:

Place the bike against an anchored stationary object. Place the Kryptonite Chain around the stationary object, capturing the stationary object, the bike frame, and rear wheel. Check the lock before leaving the bike to be sure it is properly secured.

#### Tips:

- Always lock your bike in a well-lit area with high foot traffic.
- Always lock your bike to a solid object that the bike cannot be lifted over.
- Make sure the object that the bike is locked to cannot be cut or removed.
- Where possible always make sure the bike frame and both wheels are secure.
- Lock according to value of the bike – frame, back wheel, front wheel.
- Get the tightest fit possible! The less room inside the chain the better as it makes it difficult for thieves to use their tools. Be sure to wrap excess chain around the bike frame to decrease any slack in the chain.
- Always position the lock high off the ground to reduce attack methods.

### COMBO SAFE:

For as long as the customer owns the Kryptonite lock, if the combination is lost and it has been registered with Kryptonite, call Kryptonite to obtain the combination. If the combination changes after registration, please be sure to update the registration with Kryptonite.

To register the combination, complete the form on Kryptonite's website: [Kryptonitelock.com > Customer Service > Register keys/combination](#).

### CARE & MAINTENANCE

Lubricate the lock several times a year to keep the lock in its best working condition. Always use a lubricant that has only a silicone, or Teflon base. Face the combination dials upright and spray or drip the lubricant in between the dials and inside the locking dead bolt. Rotate the lock dials and let it sit for 5 minutes. Place a rag on the workstation and turn the lock over onto the rag for a few minutes.

**Note:** Do not use Standard WD-40! Standard WD-40 is a solvent for cleaning corrosion, not a lubricant and will remove lubricant in the dials. WD-40 Lubricant is ok to use.

### LIFETIME LIMITED PRODUCT WARRANTY:

Schlage Lock Company, LLC, through its Kryptonite division ("Kryptonite") extends a limited lifetime warranty to the original user of the products manufactured by Kryptonite (the "Products") against defects in material and workmanship. This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from location to location. For complete warranty information and additional terms and conditions please visit Kryptonite's website at [www.kryptonitelock.com](#) or call Kryptonite at 1-800-729-5625 (USA Only) or 001 781-828-6655.

To contact Kryptonite, go to [www.kryptonitelock.com](#) or call 1-800-SAY-LOCK (USA Only) or 001 781-828-6655.

### ANTI-THEFT PROTECTION OFFER (ATPO):

Kryptonite's Anti-Theft Protection Offer ("Offer") is an optional Offer that reimburses registered customers up to a specific monetary amount in the event their bike or powersport vehicle is stolen due to the unintended opening or breaking of the lock by force. The ATPO is available to customers who purchase certain u-locks and chains (ATPO noted on package and on website) in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, and the United States. To locate the ATPO protection amount, look for the sticker on the front of the Kryptonite lock package or check the product page on Kryptonite's website ([kryptonitelock.com](#)). To be eligible a customer must register online at the Kryptonite website ([kryptonitelock.com](#)) within 30 days of lock purchase. All reimbursements under such Offer are subject to the Kryptonite Offer's terms and conditions.

To register, visit Kryptonite's website and click on the "Register for Anti-Theft Protection" button right on the homepage of the [Kryptonitelock.com](#) site.

If a customer does not have internet access, they may request the registration documents by contacting Kryptonite in the United States via phone at 800-SAY-LOCK (729-5625) or 001 781-828-6655. The following information is required for registration: Customer contact details, lock information including a copy of the itemized receipt of purchase, key number of the subject lock, vehicle information including vehicle type (bike/powersport), base cost, serial #, an itemized copy of the bill of sale, and an image of the bicycle or powersport vehicle.

**Note:** If a customer has a custom or used bike or powersport vehicle and does not have a copy of the bill of sale, please provide an appraisal from a dealer that reflects the current value of the bike or powersport vehicle.

Registration fees range from just \$14.99 for a one (1) year period to \$34.99 for a five (5) year period. Products designed by Kryptonite as Ultimate security products are free to register for one (1) year and range up to \$34.99 for five (5) years.

If eligible (based on the Offer terms and conditions), Kryptonite will reimburse the customer the lesser of 1) the base cost of the bike or powersport vehicle, excluding tax and accessories, in accordance with the amount listed for the subject lock; or 2) the theft deductible under any applicable insurance policy.

**REMINDER** – Cables and accessories are NOT covered under this Offer. If a customer purchases a u-lock/cable combination pack the u-lock is the only product covered under this Offer. Any theft occurring with the cable is not covered, as the cable is a secondary

deterrent. See the product packaging for specific details on the proper use of this type of product.

For additional information regarding this Offer, please check out Kryptonite's ATPO FAQ section at [kryptonite.zendesk.com](#). Questions may be submitted to Kryptonite through its website at [kryptonitelock.com](#), or stop by a local independent bicycle or powersport dealer.

## E

- Gire los indicadores del candado según la combinación (la configuración predeterminada de fábrica es 0-0-0-0-5). (NOTA: los números de la combinación deben alinearse con las **marcas de referencia** (<<< C >>>) de forma tal que el indicador no quede entre los números). Tire del **extremo del candado (A)** y sostenga mientras retira por completo el **eslabón de cadena (D)** del candado.
- Sin mover los indicadores, deslice la **palanca de restablecimiento (B)** hacia adelante hasta que se detenga.
- Gire cada indicador para configurar su nueva combinación de 5 dígitos. Asegúrese de anotar los números de modo que tenerlos a mano si se los olvida. Use números que sean fáciles de recordar. (NOTA: ¡Asegúrese de que los números que elija se alineen correctamente con las **marcas de referencia** (<<< C >>>) de forma tal que el indicador no quede entre los números!).
- Regrese la **palanca de restablecimiento (B)** nuevamente a la posición original, y asegúrese de que se alinee con la ranura en el cabezal del candado. Presione el **extremo del candado (A)** para cerrarlo. Si no se cierra correctamente, ajuste la **palanca de restablecimiento (B)** e inténtelo nuevamente.
- Abra y cierre el cabezal del candado para probar que se haya configurado la combinación. Luego tire del **extremo del candado (A)** para abrirlo, inserte el pestillo de la cadena y el **extremo del candado (A)** para cerrarlo. Gire y mezcle todos los indicadores. Ahora su cadena está bloqueada.

### ASEGURAMIENTO ADECUADO DE BICICLETAS:

Coloque la bicicleta contra un objeto fijo anclado. Coloque la cadena Kryptonite alrededor del objeto fijo, tomando el objeto fijo, el marco de la bicicleta y la rueda trasera. Compruebe el candado antes de dejar la bicicleta para verificar que esté cerrado correctamente.

### ASEGURAMIENTO ADECUADO DE MOTOCICLETA:

Coloque la bicicleta contra un objeto fijo anclado. Coloque la cadena Kryptonite alrededor del objeto fijo, tomando el objeto fijo, el marco de la bicicleta y la rueda trasera. Compruebe el candado antes de dejar la bicicleta para verificar que esté cerrado correctamente.

#### Consejos:

- Siempre asegure el vehículo en un área bien iluminada con mucho tráfico peatonal.
- Siempre asegure el vehículo a un objeto sólido sobre el cual el vehículo no pueda ser levantado.
- Asegúrese de que el objeto al que se sujetó la bicicleta no pueda cortarse ni quitarse.
- Siempre que sea posible asegúrese de que el marco del vehículo y las dos ruedas están seguras.
- Asegure de acuerdo con el valor del vehículo - marco, rueda trasera, rueda delantera.
- ¡Obtenga el ajuste más apretado posible! Cuanto menor sea el espacio dentro del seguro en u o cadena mejor, ya que hace que sea más difícil para los ladrones utilizar sus herramientas. Asegúrese de envolver la cadena en exceso alrededor del marco de la bicicleta para reducir la holgura en la cadena.
- Siempre coloque el candado por encima del nivel de suelo para reducir los métodos de ataque.

### SEGURIDAD DEL COMBO:

Durante el tiempo que el cliente posee el seguro de Kryptonite, si la combinación se pierde y se ha registrado con Kryptonite, llame a Kryptonite para obtener la combinación. Si la combinación cambia después del registro, por favor asegúrese de actualizar el registro con Kryptonite.

Para registrar la combinación, complete el formulario en la página de Internet de Kryptonite: [Kryptonitelock.com> Servicio al Cliente> Registrar claves/combinación](#).

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lubrique el candado varias veces al año para mantenerlo en su mejor condición de funcionamiento. Siempre use un lubricante que contenga solo una base de silicona o teflón. Coloque los indicadores de la combinación en posición vertical y pulverice o coloque gotas de lubricante entre ellos y dentro del pestillo de bloqueo. Gire los indicadores del candado y deje actuar durante 5 minutos. Coloque un paño en la estación de trabajo e invierta el candado sobre el paño por unos minutos.

**Nota:** ¡No use WD-40 estándar! El WD-40 estándar es un solvente para limpiar corrosión, no un lubricante, y quitará el lubricante que se encuentra dentro de los indicadores. Puede usar el lubricante WD-40.

### GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA DEL PRODUCTO:

Schlage Lock Company, LLC, a través de su división de Kryptonite ("Kryptonite") extiende una garantía de por vida limitada al usuario original de los productos fabricados por Kryptonite (los "Productos") contra defectos de material y mano de obra. Esta garantía sólo se aplica al usuario original de los productos. Esta garantía no es transferible. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un lugar a otro. Para obtener información completa sobre la garantía y los términos y condiciones adicionales, visite el sitio de Internet de Kryptonite en [www.kryptonitelock.com](#) o llame al 1-800-729-5625 Kryptonite (EE.UU. solamente) o 001 781-828-6655.

Para ponerse en contacto con Kryptonite, ir a [www.kryptonitelock.com](#) o llame al 1-800-SAY-LOCK (EE.UU. solamente) o 001 781-828-6655.

### OFERTA DE PROTECCIÓN ANTIRROBO (ATPO):

La oferta de protección antirrobo de Kryptonite ("Oferta") es una oferta opcional que reembolsa a los clientes registrados hasta un importe monetario determinado en el caso de que su bicicleta o vehículo deportivo motorizado sea robado debido a la apertura involuntaria o ruptura del seguro por la fuerza. El ATPO está disponible para los clientes que compren ciertos seguros en u y cadenas (Aviso de ATPO en el empaque y en el sitio de Internet) en los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Para localizar la cantidad de protección ATPO, buscar la etiqueta en la parte frontal del empaque del seguro Kryptonite o compruebe en la página del producto en la página de Internet de Kryptonite ([kryptonitelock.com](#)). Para que un cliente sea elegible debe registrarse en línea en el sitio de internet de Kryptonite ([kryptonitelock.com](#)) dentro de los 30 días de la compra del seguro. Todos los reembolsos en virtud de dicha Oferta están sujetos a los términos y condiciones de la oferta de Kryptonite.

Para registrarse, visite el sitio de Internet de Kryptonite y haga clic en el botón "Registro de la protección anti-robo" a la derecha en la página principal del sitio [Kryptonitelock.com](#).

Si un cliente no tiene acceso a Internet, pueden solicitar los documentos de registro poniéndose en contacto con Kryptonite en Estados Unidos por teléfono al 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Se requiere la siguiente información para la inscripción: datos de contacto del cliente, información del seguro que incluye una copia del recibo detallado de la compra, número de la clave del seguro en cuestión, información del vehículo, incluyendo el tipo de vehículo (bicicleta/deportivo motorizado), costo base, número de serie, una copia de la factura detallada de venta, y una imagen de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado.

**Nota:** Si un cliente tiene una bicicleta a la medida o usada o un vehículo deportivo motorizado y no tiene una copia de la factura de venta, por favor proporcione una valoración de un distribuidor que refleje el valor actual de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado.

Las cuotas de inscripción varían desde sólo \$14,99 por un (1) año a \$34,99 para un período de cinco (5) años. Los productos diseñados por Kryptonite como productos último seguridad se pueden inscribir gratis por un (1) año y hasta por \$34,99 por cinco (5) años.

Si es elegible (en base a los términos y condiciones de la oferta), Kryptonite reembolsará al cliente el menor de 1) el costo base de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado, sin incluir impuestos y sus accesorios, de acuerdo con la cantidad indicada en el seguro en cuestión; o 2) el deducible de robo bajo cualquier póliza de seguro aplicable.

**RECORDATORIO** – Los cables y accesorios no están cubiertos por la presente Oferta. Si un cliente compra un paquete combinado de seguro en u y cable, el seguro en u es el único producto cubierto por la presente Oferta. Cualquier robo que ocurra con el cable no está cubierto, ya que el cable es un elemento secundario de disuasión. Ver el empaque del producto para obtener detalles específicos sobre el uso adecuado de este tipo de producto.

Para obtener información adicional con respecto a esta oferta, por favor, revise la sección de FAQ ATPO en el sitio [kryptonite.zendesk.com](#). Las preguntas pueden ser enviadas a Kryptonite a través de su sitio de Internet en [kryptonitelock.com](#), acérquese a un por un distribuidor local independiente de bicicletas o de vehículos deportivos motorizados.

## F

la verticale et vaporisez ou versez le lubrifiant entre les molettes et dans le péne dormant. Tournez les molettes du cadenas et laissez reposer pendant 5 minutes. Placez un chiffon sur votre plan de travail et enveloppez le cadenas dans le chiffon pendant quelques minutes.

**Remarque:** N'utilisez pas de WD-40 standard ! Le WD-40 standard n'est pas un lubrifiant mais un solvant contre la corrosion, il risque de retirer le lubrifiant des molettes. Le lubrifiant WD-40 peut être utilisé.

#### Conseils :

- Toujours verrouiller le véhicule dans un endroit bien éclairé avec beaucoup de trafic pédestre.
- Toujours verrouiller le véhicule à un objet solide avec lequel il sera impossible de lever le véhicule plus haut que l'objet.
- Assurez-vous que l'objet auquel est attaché le vélo ne puisse pas être coupé ou déplacé.
- Lorsque possible, assurez-vous toujours le châssis du véhicule et les deux roues sont verrouillés.
- Verrouillez selon la valeur du véhicule - châssis, roue arrière, roue avant.
- Obtenez l'ajustement le plus serré possible! Le mois de place à l'intérieur du verrou U-Lock ou de la chaîne, le mieux que ce sera, car le manque de place fait en sorte que les voleurs ne puissent utiliser leurs outils. Veillez à enrouler l'excès de chaîne autour du cadre du vélo afin d'en diminuer le jeu.
- Placez toujours le cadenas en hauteur afin de limiter les vols.

### COMBO COFFRE :

Dans l'éventualité d'une perte de combinaison et que le coffre a été enregistrée auprès de Kryptonite, et tant que le client possède le verrou Kryptonite, il vous sera possible de contacter Kryptonite pour obtenir la combinaison. Si la combinaison change après l'inscription, veuillez assurer de mettre à jour l'enregistrement avec Kryptonite.

Pour enregistrer la combinaison, remplissez le formulaire sur le site Web de Kryptonite : [Kryptonitelock.com> Service à la clientèle> Enregistrement des clés/combinaison](#).

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lubrifier le verrou a mainte reprise annuellement pour maintenir le verrou dans des conditions répondant aux normes demandées. Toujours utiliser un lubrifiant qui possède seulement une base de silicone, de graphite ou de téflon. Placer le cylindre du verrou à la verticale et vaporiser ou verser le lubrifiant dans le cylindre. Laissez reposer pendant 5 minutes. Placez un chiffon sur le poste de travail et tournez le verrou sur le chiffon pendant quelques minutes.

**Remarque :** Ne pas utiliser le lubrifiant WD-40! Le lubrifiant WD-40 est un solvant, il n'est pas un lubrifiant et éliminera le lubrifiant du cylindre.

### GARANTIE À VIE DU PRODUIT :

La société Schlage Lock Company, LLC, par l'entremise de sa division Kryptonite (« Kryptonite») offre une garantie à vie limitée à l'utilisateur d'origine des produits fabriqués par Kryptonite (les « Produits») contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est applicable uniquement à l'utilisateur d'origine des produits. Cette garantie est non transférables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un endroit à l'autre. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie et les modalités et conditions supplémentaires veuillez visiter le site Web de Kryptonite à [www.kryptonitelock.com](#) ou appelez Kryptonite au 1-800-729-5625 (États-Unis uniquement) ou 001 781-828-6655.

Pour contacter Kryptonite, aller à [www.kryptonitelock.com](#) ou composez le 1-800-SAY-LOCK (USA uniquement) ou 001 781-828-6655.

### OFFRE POUR PROTECTION ANTIVOL (OPAV) :

L'offre de protection antivól de Kryptonite (« Offre») est une offre facultative qui rembourse les clients inscrits d'un montant monétaire spécifique dans l'avènement que leur vélo ou véhicule motorisé est volé en raison de l'ouverture involontaire ou de la rupture de la serrure par la force. Le OPAV est disponible pour les clients qui achètent certains verrous U-locks et des chaînes (OPAV inscrit sur l'emballage et sur le site) dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour localiser le montant de protection OPAV, cherchez l'autocollant sur le devant de l'emballage de verrou Kryptonite ou consultez la page du produit sur le site de Kryptonite ([kryptonitelock.com](#)). Pour être admissible, un client doit s'inscrire en ligne sur le site Web Kryptonite ([kryptonitelock.com](#)) dans les 30 jours suivant l'achat de la serrure. Tous les remboursements au titre de cette Offre sont soumis aux termes et conditions de l'Offre de Kryptonite.

Pour vous inscrire, visitez le site Web de Kryptonite et cliquez sur le bouton « Inscription a une Protection antivól » bouton qui se trouve sur la page d'Accueil du site [Kryptonitelock.com](#).

Si un client n'a pas accès à Internet, ils peuvent demander les documents d'inscription en communiquant avec Kryptonite aux États-Unis par téléphone au 800-SAY-LOCK (729-5625) ou 001 781-828-6655. Les informations suivantes sont requises pour l'enregistrement : les coordonnées du client, des informations du verrou incluant une copie de la facture détaillée de l'achat, le numéro de clé du verrou en question, les informations sur le type de véhicule, y compris le type de véhicule (vélo / motorisés), le coût de base, le n° de série, une copie détaillée de l'acte de vente, et une image du véhicule vélo ou motorisé.

**Remarque :** Si un client a un véhicule personnalisé ou un vélo ou motorisé de seconde main et ne possède aucune copie de l'acte de vente, veuillez fournir une évaluation d'un concessionnaire qui reflète la valeur actuelle du vélo ou du motorisé.

### SOINS ET MAINTENANCE

Lubrifiez le cadenas plusieurs fois dans l'année afin de le conserver en bon état de fonctionnement. Utilisez toujours un lubrifiant à base de silicone ou de Teflon. Placez les molettes à combinaison à

Les frais d'inscription varient de seulement 14,99 \$ pour une période de un (1) an, à 34,99 \$ pour une période de cinq (5) ans. Les produits conçus par Kryptonite en tant que produits de ultime sécurité ne sont d'aucun coût lors de l'inscription d'un (1) an et vont jusqu'à 34,99 \$ pour cinq (5) ans.

Si admissible (admissibilité basée sur les termes et conditions de l'Offre), Kryptonite remboursera le client le plus bas de 1) le coût de base du vélo ou d'un véhicule motorisé, excluant les taxes et accessoires, en conformité avec la quantité indiquée pour le verrou en question; ou 2) la franchise vol en vertu d'une police d'assurance applicable.

**RAPPEL** – Les câbles et accessoires ne sont pas couverts par cette offre. Si un client achète un ensemble de combinaison câble/verrou U-lock, le verrou U-Lock est le seul produit couvert par cette offre. Tous vols se produisant avec le câble ne sont pas couverts, puisque le câble est un moyen de dissuasion secondaire. Voir l'emballage du produit pour plus de détails sur l'utilisation correcte de ce type de produit.

Pour plus d'informations au sujet de cette Offre, veuillez consulter la section FAQ de l'OPAV de Kryptonite à [kryptonite.zendesk.com](#). Vos questions peuvent être soumise à Kryptonite par l'entremise de son site Web à [kryptonitelock.com](#), ou en se déplaçant pour rencontrer un distributeur indépendant de vélo ou de motorisé.

## D

- Drehen Sie die Ziffernrädchen des Schlosses, um die Kombination einzustellen (Original-Werkseinstellung ist 0-0-0-0-5). (HINWEIS: Bei der neuen Kombination sollten die Ziffern korrekt an den **Bezugsmarkierungen** (<<< C >>>) ausgerichtet sein, damit die Ziffernrädchen nicht zwischen den Zahlen stehen.) Ziehen Sie den **Verschlussbolzen (A)** heraus und halten Sie ihn fest, während Sie das **Kettenglied (D)** vollständig vom Schloss nehmen.
- Schieben Sie den **Rücksetzhebel (B)** nach vorn, ohne dabei die Ziffernrädchen zu bewegen.
- Stellen Sie durch Drehen der Ziffernrädchen Ihre neue 5-stellige Zahlenkombination ein. Notieren Sie sich die neue Kombination, um sie nicht zu vergessen. Verwenden Sie Ziffern, die Sie sich gut merken können. (HINWEIS: Bei der neuen Kombination sollten die Ziffern korrekt an den **Bezugsmarkierungen** (<<< C >>>) ausgerichtet sein, damit die Ziffernrädchen nicht zwischen den Zahlen stehen.)
- Schieben Sie den **Rücksetzhebel (B)** zurück in seine Ausgangsposition. Er sollte dabei genau am Schlitz im Schließkopf ausgerichtet sein. Schieben Sie den **Verschlussbolzen (A)** in das Schloss, um es zu verschließen. Lässt sich das Schloss nicht problemlos verschließen, schieben Sie den **Rücksetzhebel (B)** zurück und versuchen Sie es erneut.
- Öffnen und schließen Sie den Schließkopf, um zu prüfen, ob die Kombination korrekt eingestellt ist. Ziehen Sie dann den **Verschlussbolzen (A)** heraus, stecken Sie die Kette ein und schieben Sie den **Verschlussbolzen (A)** wieder hinein, um das Schloss zu verschließen. Drehen Sie alle Ziffernrädchen in eine andere Position. Ihr Kettenschloss ist nun gesichert.

### DIE RICHTIGE ART, EIN FAHRRADSCHLOSS ANZUBRINGEN:

Stellen Sie das Fahrrad gegen ein verankertes stationäres Objekt. Wickeln Sie die Kette um das stationäre Objekt und durch den Fahrradrahmen. Entfernen Sie den Schlüssel. Prüfen Sie, dass das Schloss korrekt angebracht ist, bevor Sie das Fahrrad verlassen. Soweit möglich, legen Sie die Kette immer um das verankerte stationäre Objekt, den Rahmen und das Hinterrad.

### DIE RICHTIGE ART, EIN MOTORRADSCHLOSS ANZUBRINGEN:

Lehnen Sie Ihr Fahrrad gegen ein feststehendes Objekt. Legen Sie das Kryptonite Kettenschloss um das feststehende Objekt, den Fahrradrahmen und das Hinterrad. Vergewissern Sie sich vor Verlassen des Fahrrads, dass das Schloss sicher verschlossen ist.

#### Tips:

- Stellen Sie Ihr Fahrrad immer in einem gut beleuchteten Bereich mit hohem Fußgängerverkehr ab.
- Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer an einen festen Gegenstand an, über den sich das Fahrzeug nicht heben lässt.
- Achten Sie darauf, dass das Objekt, an dem Sie Ihr Fahrrad anschließen, nicht etwa abgesägt oder abgebaut werden kann.
- Wenn immer möglich, stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeugrahmen und die beiden Räder abgesichert sind.
- Schließen Sie das Fahrzeuggemäß seines Wertes ab - Rahmen, Hinterrad, Vorderrad.
- Halten Sie sich das am engsten sitzende Schloss! Je weniger Raum innerhalb des U-Schlosses oder der Kette besteht, desto besser, da es so schwieriger für Diebe ist, ihre Werkzeuge zu benutzen. Wickeln Sie die Kette um den Fahrradrahmen, um sie etwas zu verkrüden.
- Positionieren Sie das Schloss möglichst hoch, um einem Diebstahlversuch zusätzlich vorzubeugen.

### COMBO SAFE:

Solange der Kunde ein Kryptonite-Schloss besitzt und wenn die Kombination verloren wurde, kann der Kunde Kryptonite anrufen, um die Kombination zu erhalten, solange diese zuvor registriert wurde. Wenn die Kombination sich nach der Registrierung ändert, stellen Sie bitte sicher, dass die Registrierung bei Kryptonite aktualisiert wird.

Um die Kombination zu registrieren, füllen Sie das Formular auf der Kryptonite-Webseite aus: [Kryptonitelock.com > Customer Service \[Kundenservice\]> Register keys/combination \[Schlüssel/Kombination registrieren\]](#).

### PFLEGE UND WARTUNG:

Um die Funktionsfähigkeit des Schlosses zu erhalten, sollte es jährlich mehrmals geschmiert werden. Verwenden Sie dazu

ausschließlich Schmiermittel auf Silikon- oder Teflonbasis. Richten Sie die Ziffernrädchen nach oben und sprühen oder tropfen Sie das Schmiermittel zwischen die Ziffernrädchen und in den Schließriegel. Drehen Sie die Ziffernrädchen und legen Sie das Schloss für 5 Minuten beiseite. Lassen Sie daraufhin das Schloss für einige Minuten umgedreht auf einem Lappen oder Tuch liegen.

**Hinweis:** Verwenden Sie keinesfalls Standard WD-40! Standard WD-40 ist ein Lösemittel für den Korrosionsschutz und kein Schmiermittel. Damit entfernen Sie vorhandenes Schmiermittel aus dem Schließriegel. WD-40 Lubricant ist hingegen geeignet.

### PRODUKTGARANTIE MIT BEGRENZTER LEBENSDAUER:

Schlage Lock Company, LLC, gewährt den ursprünglichen Nutzer der Produkte, die von Kryptonite hergestellt werden (die "Produkte"), mittels seiner Kryptonite-Branche ("Kryptonite") eine begrenzt lebenslange Garantie gegen Defekte an Material und Verarbeitung. Diese Garantie kann nur durch den ursprünglichen Benutzer der Produkte geltend gemacht werden. Diese Garantie ist nicht übertragbar. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben eventuell auch andere Rechte, die von Ort zu Ort variieren. Für vollständige Informationen zur Garantie und über zusätzliche Bedingungen besuchen Sie bitte die Kryptonite-Website unter [www.kryptonitelock.com](#) oder rufen Sie Kryptonite unter 1-800-729-5625 (nur USA) oder 001 781-828-6655 an.

Um mit Kryptonite Kontakt aufzunehmen, besuchen Sie [www.kryptonitelock.com](#) oder rufen Sie 1-800-SAY-LOCK (nur USA) oder 001 781-828-6655 an.

### DIEBSTAHLSCHUTZANGEBOT:

Bei Kryptonites Anti-Diebstahlschutzangebot ("Angebot") handelt es sich um ein optionales Angebot für Kunden, um sie gegen Diebstahl ihres Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs, das entweder infolge der unbeabsichtigten Öffnung oder dem gewaltsamen Aufbrechen des Schlosses entwendet wurde, bis zu einem bestimmten Geldbetrag abzusichern. Das Diebstahlangebot steht Kunden in den folgenden Ländern zur Verfügung, die bestimmte U-Schlösser und Ketten kaufen (das Diebstahlangebot ist auf der Verpackung und auf der Website vermerkt): Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Um den versicherten Betrag herauszufinden, suchen Sie nach dem Aufkleber auf der Vorderseite des Kryptonite-Schlüsselpakets oder besuchen Sie die Produktseite der Kryptonite-Webseite ([kryptonitelock.com](#)). Um den Betrag einfordern zu können, müssen sich Kunden online auf der Website Kryptonite ([kryptonitelock.com](#)) innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Schlosses registrieren. Alle Erstattungen im Rahmen eines solchen Angebots unterliegen den entsprechenden Geschäftsbedingungen.

Um sich zu registrieren, besuchen Sie die Kryptonite-Webseite und klicken Sie auf die Schaltfläche "Register for Anti-Theft Protection" [Sich für die Anti-Diebstahlschutz registrieren] rechts auf der Homepage der [Kryptonitelock.com](#) -Website.

Wenn ein Kunde keinen Internetzugang hat, kann er die Anmeldeunterlagen anfordern, indem er telefonisch unter 800-SAY-LOCK (729-5625) oder 001 781-828-6655 mit Kryptonite in den Vereinigten Staaten Kontakt aufnimmt. Die folgenden Informationen sind für die Anmeldung erforderlich: Kundenkontaktdetails, Informationen zum Schloss, einschließlich einer Kopie der Quittung, Schlüsselnummer des Schlosses, Fahrzeuginformationen, einschließlich Fahrzeugtyps (Fahrrad / Powersport), Grundpreis, Seriennummer, Kopie der Rechnung und ein Bild des Fahrrades oder Powersport-Fahrzeugs.

**Hinweis:** Wenn ein Kunde ein angepasstes oder gebrauchtes Fahrrad oder Powersport-Fahrzeug hat und nicht über eine Kopie der Rechnung verfügt, fügen Sie bitte eine Beurteilung eines Händlers hinzu, auf der der aktuelle Wert des Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs angegeben ist.

Die Registrierungsgebühren variieren zwischen nur \$ 14,99 für einen Zeitraum von einem (1) Jahr und 34,99 \$ für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren. Produkte, die von Kryptonite als Ultimative-Sicherheitsprodukte entwickelt wurden, können für ein (1) Jahr kostenfrei und fünf (5) Jahre für zu \$ 34,99 registriert werden.

Falls das Produkt für den Diebstahlschutz in Frage kommt (auf der Grundlage der Angebotsbedingungen), erstattet Kryptonite dem Kunden den kleineren Wert der 1) Grundkosten des Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs, ohne Steuern und Zubehör, in Übereinstimmung mit dem Betrag, der für das Schloss aufgeführt ist; oder 2) den Selbstbehalt, der bei Diebstahl gemäß geltender Versicherungspolice, zu zahlen ist.

**ZUR ERINNERUNG** - Kabel und Zubehör sind im Rahmen dieses Angebots nicht abgedeckt. Wenn ein Kunde das U-Schloss/Kabel-Kombinationspaket kauft, ist das U-Schloss das einzige Produkt, was unter diesem Angebot abgedeckt ist. Jeder Diebstahl, der unter Verwendung des Kabels erfolgt, ist nicht abgedeckt, da das Kabel als sekundäre Abschreckung dient. Lesen Sie sich die Produktverpackung durch, um weitere Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung dieser Art von Produkt zu erhalten.

Für weitere Informationen zu diesem Angebot lesen Sie sich bitte auch die FAQs unter [kryptonite.zendesk.com](#) durch. Es besteht auch die Option, Anfragen direkt an Kryptonite unter [kryptonitelock.com](#) einzuschicken oder sich an einen unabhängigen Fahrrad- oder Powersport Händler vor Ort zu wenden.

## P BRAZILIAN

- Gire os indicadores do trava até a combinação (a configuração original de fábrica é 0-0-0-0-5). (OBSERVAÇÃO: os números da combinação devem alinhar-se com as **marcas de referência** (<<< C >>>) para que o indicador não fique entre os números). Puxe a **extremidade da trava (A)** e segure enquanto remove completamente a **corrente (D)** da trava.

